

Сканматик 2.18.13 Таблица применяемости Chery

Сокращения:

ECM – Модуль управления двигателем; **TCM** – Модуль управления трансмиссией; **ABS** – Антиблокировочная система тормозов; **SRS** – Надувные подушки безопасности, ремни безопасности; **ITM** – контроллер дифференциала, **BCM** – кузовная электроника; **ICM** – щиток приборов, **IMMO** – иммобилизатор, **ITM** – блок раздаточной коробки; **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт

| AMULET (A15) | | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
|----------------|---------------------------------|----|----|----|----|--|
| ECM | M7.9.7 | + | + | + | + | Сброс адаптации |
| ABS | MK20I/E SABS | + | - | + | + | |
| SRS | SRSA15 HAE2 | + | - | + | + | |
| IMMO | SIEMENS STEC | + | - | + | + | Расчет ПИН кода по VIN, привязка ключей, привязка блоков и др. |
| FORA (A21) | | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| ECM | ME7.9.7 | + | + | + | + | Сброс адаптации |
| ABS | ABSTRWA21 | + | + | + | + | Прокачка |
| ABS | MK70 | + | - | + | + | |
| SRS | AUTOLIV A21 | + | - | + | + | |
| IPC | Atech_A15 | + | + | + | + | |
| IMMO | SIEMENS STEC | + | - | + | + | Расчет ПИН кода по VIN, привязка ключей, привязка блоков и др. |
| TIGGO (T11) | | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| ECM | MESAC MR577266 (Mitsubishi 2.4) | + | + | + | + | |
| ECM | MT20U (2.0/2.4) | + | + | + | + | Сброс обучения |
| ECM | ME7.9.7 | + | + | + | + | |
| ECM | ME7.9.8 (1.6VVT) | + | + | + | + | Сброс обучения |
| TCM | DPO | + | + | + | + | |
| ABS | MGH-25 | + | + | + | + | Прокачка |
| ABS | MGH-40 | + | + | + | + | |
| ABS | MGH-60 | + | + | + | + | |
| SRS | Hyundai | - | - | + | + | |
| ITM | ITM_Tiggo | - | - | + | + | |
| QQ3 (S11) | | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| ECM | Marelli SQR372 M/T | + | + | + | + | |
| ECM | Marelli SQR372 M/T EOBD | + | + | + | + | |
| ECM | Marelli SQR372 A/T | + | + | + | + | |
| ECM | Marelli SQR372 A/T EOBD | + | + | + | + | |
| ECM | Marelli SQR472 M/T | + | + | + | + | |
| ECM | Siemens SQR372 (SIMK31) | + | + | + | + | Сброс адаптации |
| ECM | Siemens SQR472 (SIMK41) | + | + | + | + | Сброс адаптации |
| KIMO / A1(S12) | | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| ECM | Marelli SQR472 | + | + | + | + | |
| ECM | ME7.9.7 | + | + | + | + | Сброс адаптации |
| ABS | MGH-25 | + | + | + | + | Прокачка |
| ABS | MGH-60 | + | + | + | + | |
| ABS | MK70 | + | - | + | + | |
| SRS | EASTJOYLONG 08DA | + | - | + | + | |
| BCM | Atech_A1 | + | - | + | + | Конфигурация, привязка |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | брелоков |
| BCM | ZhongSheng | + | - | + | + | Конфигурация, привязка брелоков |
| IMMO | SIEMENS STEC | + | - | + | + | Расчет ПИН кода по VIN, привязка ключей, привязка блоков и др. |
| QQ6 (S21) | | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| ECM | Marelli SQR472 | + | + | + | + | |
| ECM | Siemens SQR472 (SIMK41) | + | + | + | + | Сброс адаптации |
| ECM | ME7.9.7 | + | + | + | + | Сброс адаптации |
| ABS | MGH-25 | + | + | + | + | Прокачка |
| ABS | MGH-40 | + | + | + | + | |
| BCM | Atech_A1 | + | - | + | + | Конфигурация, привязка брелоков |
| BCM | ZhongSheng | + | - | + | + | Конфигурация, привязка брелоков |
| IMMO | SIEMENS STEC | + | - | + | + | Расчет ПИН кода по VIN, привязка ключей, привязка блоков и др. |
| INDIS (S18D) | | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| ECM | ME7.9.7 | + | + | + | + | Сброс адаптации |
| ABS | MK70 | + | - | + | + | |
| SRS | EASTJOYLONG 08DA | + | - | + | + | |
| BCM | Atech_A1 | + | - | + | + | Конфигурация, привязка брелоков |
| BCM | ZhongSheng | + | - | + | + | Конфигурация, привязка брелоков |
| IMMO | SIEMENS STEC | + | - | + | + | Расчет ПИН кода по VIN, привязка ключей, привязка блоков и др. |
| BONUS / FENGYUN 2 (Sedan) (A13) | | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| ECM | UAES 1.5L 477F (M7.8) | + | + | + | + | Сброс адаптации |
| ECM | ME7.9.7 | + | + | + | + | Сброс адаптации |
| TCM | A/T A13 | + | + | + | + | |
| ABS | ABS MANDO | + | + | + | + | Прокачка |
| SRS | BOSCH AB10 | + | - | + | + | |
| BCM | BCM_A13 | + | + | + | + | Привязка брелоков, конфигурация |
| ICM | ICM A13 | + | + | + | + | Сброс сервисной лампы, конфигурация сервисной лампы и SRS, сброс ЭБУ |
| IMMO | DIAS/UAES SIMK-2 | + | - | + | + | Расчет ПИН кода по VIN, привязка ключей, привязка блоков и др. |
| VERY / FENGYUN 2 (Hatchback) (A13) | | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| ECM | UAES 1.5L 477F (M7.8) | + | + | + | + | Сброс адаптации |
| ECM | ME7.9.7 | + | + | + | + | Сброс адаптации |
| TCM | A/T A13 | + | + | + | + | |
| ABS | ABS MANDO | + | + | + | + | Прокачка |
| SRS | BOSCH AB10 | + | - | + | + | |
| BCM | BCM_A13 | + | + | + | + | Привязка брелоков, конфигурация |
| ICM | ICM A13 | + | + | + | + | Сброс сервисной лампы, конфигурация сервисной лампы и SRS, сброс ЭБУ |

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| IMMO | DIAS/UAES SIMK-2 | + | - | + | + | Расчет ПИН кода по VIN, привязка ключей, привязка блоков и др. |
| M11/A2 (M12) | | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| ECM | ME7.9.7 (1.6 481F) | + | + | + | + | Сброс адаптации |
| ECM | M7.8 .8(1.6VVT E4G16) | + | + | + | + | Сброс адаптации |
| IMMO | DIAS/UAES SIMK-2 | + | - | + | + | Расчет ПИН кода по VIN, привязка ключей, привязка блоков и др. |
| TCM | CVT | + | - | + | + | |
| ABS | BOSCH | + | - | + | + | |
| SRS | AVTOLIV | + | - | + | + | |
| BCM | BCM_M11 | + | + | + | + | Сброс переднего, заднего BCM. Привязка брелоков. |
| ICM | ICM_M11 | + | + | + | + | Сброс сервисной лампы, конфигурация сервисной лампы, сброс ЭБУ |
| EPS | EPS MANDO | + | - | + | + | Калибровка датчика рул.управления |
| CLM | Climate Control (клим.установка) | + | - | + | + | |
| TMPS | Контроль давления в шинах | + | - | + | + | Конфигурация датчиков |
| Arizzo (M16) | | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| ECM | ME7.8.8 CAN (1.6 VVT E4G16) | + | + | + | + | |
| TCM | CVT M16 | + | - | + | + | |
| ABS | BSM M16 | + | - | + | + | |
| SRS | SRS M16 | + | - | + | + | |
| BCM | BCM M16 | + | + | + | + | |
| ICM | ICM M16 | + | + | + | + | |
| EPS | EPS M16 | + | - | + | + | |
| CLM | Climate Control (клим.установка) | + | - | + | + | |
| PEPS | PEPS M16 | + | - | + | + | |
| DVD | DVD M16 | + | + | + | + | |