

## Сканматик 2.18.13 Таблица применяемости Geely

Сокращения:

**ЕСМ** – Модуль управления двигателем; **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт.

МК / МК CROSS			ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ЕСМ	MT20U2		+	+	+	+	Адаптация ДПКВ, сброс адаптаций
ABS	МК-70		+	+	+	+	
SRS	BOSCH AB8.0E		+	+	+	+	Конфигурация
EMGRAND EC7			ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ЕСМ	BOSCH M7	4G18	+	+	+	+	Сброс адаптаций
ЕСМ	DELPHI MT80	4G15	+	+	+	+	Адаптация ДПКВ
TCM	CVT		+	-	+	+	
TCM	DSI 6AT		+	-	+	+	
ABS	BOSCH8		+	+	+	+	
ABS	CONTINENTAL		+	+	+	+	
SRS	AVTOLIV-FE1		+	-	+	+	
BCM	CONTINENTAL		+	+	+	+	Конфигурация, самодиагностика
ICU	CONTINENTAL		-	+	+	-	
TPMS			+	-	+	+	Калибровка датчиков
A/C	SIEMENS		+	-	-	+	
EMGRAND X7			ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ЕСМ	DELPHI MT80	4G20	+	+	+	+	Адаптация ДПКВ
GX2			ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ЕСМ	BOSCH M7	MR479Q	+	+	+	+	Сброс адаптаций