

## Сканматик 2.18.13 Таблица применяемости Chevrolet

Сокращения:

**ECM** – Модуль управления двигателем; **TCM** – Модуль управления трансмиссией; **ABS** – Антиблокировочная система тормозов; **SRS** – Надувные подушки безопасности, ремни безопасности; **ISU** – Электропакет; **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт.

| MATIZ/SPARK (M100/M150/M200) |              |                                  | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно                                      |
|------------------------------|--------------|----------------------------------|----|----|----|----|--|
| ECM                          | SIRIUS-D3    | 0.8L EURO-2                      | +  | +  | +  | +  | Сброс адаптации                                    |
| ECM                          | SIRIUS-D4    | 1.0L EURO-2                      | +  | +  | +  | +  | Сброс адаптации                                    |
| ECM                          | SIRIUS-D32   | 0.8L EURO-3                      | +  | +  | +  | +  | Сброс адаптации                                    |
| ECM                          | SIRIUS-D42   | 1.0L EURO-3                      | +  | +  | +  | +  | Сброс адаптации                                    |
| SRS                          | SRS.0 MATIZ  |                                  | -  | -  | +  | +  |  |
| TCM                          | JATCO-JF405E |                                  | +  | +  | +  | +  |  |
| ABS                          | ABS.2 MATIZ  | M100+M150                        | +  | +  | +  | +  |  |
| ABS                          | BOSCH 5.3    | M200                             | +  | +  | +  | +  | Прокачка АБС                                       |
| ABS                          | TEVES EBCM   | M200                             | +  | +  | +  | +  | Прокачка АБС                                       |
| Иммо                         |              |                                  | -  | -  | -  | +  | Программирование ключей, перевод в нейтр.состояние |
| REZZO/TACUMA                 |              |                                  | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно                                      |
| ECM                          | SIRIUS-D4    | <'05 1.6 DOHC<br><'05 1.8 DOHC   | +  | +  | +  | +  | Сброс адаптации                                    |
| ECM                          | SIRIUS-D42   | >'06 1.6 DOHC<br>>'06 1.8 DOHC   | +  | +  | +  | +  | Сброс адаптации                                    |
| ECM                          | ITMS-6F      | <'05 2.0 DOHC                    | +  | +  | +  | +  |  |
| ECM                          | MR140/HV240  | <'05 2.0 DOHC<br>>'06 2.0 DOHC   | +  | +  | +  | +  | Адаптация ДПКВ, Сброс ЭБУ                          |
| TCM                          | ZF4HP16      |                                  | +  | +  | +  | +  | Обучение блока (привязка TCM-ECM)                  |
| ABS                          | ABS TACUMA   |                                  | +  | +  | +  | +  |  |
| Иммо                         |              |                                  | -  | -  | -  | +  | Программирование ключей, перевод в нейтр.состояние |
| MAGNUS/EVANDA/EPICA (V200)   |              |                                  | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно                                      |
| ECM                          | ITMS-6F      | 2.0 DOHC                         | +  | +  | +  | +  |  |
| ECM                          | MR140/HV240  | 2.0 DOHC                         | +  | +  | +  | +  | Адапт.ДПКВ, Сброс ЭБУ                              |
| ECM                          | SIRIUS-D6    | 2.5 DOHC                         | +  | +  | +  | +  | сброс адаптации                                    |
| TCM                          | ZF4HP16      |                                  | +  | +  | +  | +  | Обучение блока (привязка TCM-ECM)                  |
| ABS                          | ABS.1 Magnus |                                  | +  | +  | +  | +  |  |
| SRS                          | SRS.0        |                                  | -  | -  | +  | +  |  |
| ISU                          | ISU.0 V200   |                                  | +  | +  | +  | -  | ИММО, программирование ключей                      |
| KALOS/AVEO (T200)            |              |                                  | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно                                      |
| ECM                          | SIRIUS-D4    | <'05 1.2 SOHC                    | +  | +  | +  | +  | Сброс адаптации                                    |
| ECM                          | SIRIUS-D42   | >'06 1.2 SOHC                    | +  | +  | +  | +  | Сброс адаптации                                    |
| ECM                          | Siemens-USA  | 1.2 DOHC<br>1.2 DOHC             | +  | +  | +  | +  | Сброс адаптации                                    |
| ECM                          | MR140/HV240  | 1.4 SOHC<br>1.4 DOHC<br>1.5 SOHC | +  | +  | +  | +  | Адапт.ДПКВ, Сброс ЭБУ                              |
| TCM                          | AISIN-81     |                                  | +  | +  | +  | +  |  |
| SRS                          | SRS.0        |                                  | -  | -  | +  | +  |  |
| ABS                          | ABS.1 Aveo   |                                  | +  | +  | +  | +  |  |

|                                    |                              |  |           |           |           |           |  |
|------------------------------------|------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Иммо                               |                              |  | -         | -         | -         | +         | Программирование ключей, перевод в нейтр.состояние   |
| <b>NUBIRA/LACETTI/OPTRA (J200)</b> |                              |  | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b>   |
| ECM                                | SIRIUS-D4                    | <'05 1.4 DOHC<br><'05 1.5 DOHC<br><'05 1.6 DOHC                      | +         | +         | +         | +         | Сброс адаптации  |
| ECM                                | SIRIUS-D42                   | >'06 1.4 DOHC<br>>'06 1.5 DOHC<br>>'06 1.6 DOHC                      | +         | +         | +         | +         | Сброс адаптации  |
| ECM                                | MR140                        | 1.8 DOHC   | +         | +         | +         | +         | Адаптация ДПКВ, Сброс ЭБУ  |
| TCM                                | ZF4HP16                      |  | +         | +         | +         | +         | Обучение блока (привязка TCM-ECM)  |
| TCM                                | AISIN-81                     |  | +         | +         | +         | +         |  |
| SRS                                | SRS.0                        |  | -         | -         | +         | +         |  |
| ABS                                | BOSCH 5.3                    |  | +         | +         | +         | +         | Прокачка АБС   |
| ABS                                | TEVES EBCM                   |  | +         | +         | +         | +         | Прокачка АБС   |
| Иммо                               |                              |  | -         | -         | -         | +         | Программирование ключей, перевод в нейтр.состояние   |
| <b>NUBIRA (J100/J150)</b>          |                              |  | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b>   |
| ECM                                | ITMS-6F                      | 1.5 SOHC<br>1.5 SOHC<br>1.6 DOHC<br>1.8 DOHC<br>2.0 SOHC<br>2.0 DOHC |           |           |           |           |  |
| TCM                                | GMPT4T40E                    |  |           |           |           |           |  |
| SRS                                | SRS.ALDL                     |  |           |           |           |           |  |
| ABS                                | DELPHI ABS                   | ABS DELHI  |           |           |           |           |  |
| ABS                                | BOSCH 5.3                    |  | +         | +         | +         | +         | Прокачка АБС   |
| ABS                                | TEVES EBCM                   |  | +         | +         | +         | +         | Прокачка АБС   |
| Иммо                               |                              |  | -         | -         | -         | +         | Программирование ключей, перевод в нейтр.состояние   |
| <b>AVEO (T250)</b>                 |                              |  | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b>   |
| ECM                                | SIRIUS-D42<br>(сдвоенные K3) | 1.2 SOHC   |           |           |           |           |  |
| ECM                                | Siemens-USA                  | 1.2 DOHC   | +         | +         | +         | +         | Сброс адаптации  |
| ECM                                | MR140/HV240                  | 1.4 SOHC<br>1.4 DOHC<br>1.5 SOHC                                     | +         | +         | +         | +         | Адаптация ДПКВ, Сброс ЭБУ  |
| ECM                                | MT-80                        | 1.6 DOHC   | +         | +         | +         | +         | Адаптация ДПКВ, Сброс ЭБУ  |
| ECM                                | DELCO                        | 1.6 DOHC   | +         | +         | +         | +         |  |
| TCM                                | AISIN-81                     |  | +         | +         | +         | +         |  |
| SRS                                | SRS.1 AVEO                   |  | +         | -         | +         | +         |  |
| ABS                                | ABS.1 AVEO                   |  | +         | +         | +         | +         |  |
| Иммо                               |                              |  | -         | -         | -         | +         | Программирование ключей, перевод в нейтр.состояние   |
| <b>EPICA/TOSCA (V250)</b>          |                              |  | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b>   |
| ECM                                | SIM2K                        | 2.0 DOHC<br>2.5 DOHC   | +         | +         | +         | +         | Сброс адаптации, адаптация клапана изменения геометрии впуска  |
| ECM                                | EDC16C39                     | 2.0 Diesel   | +         | +         | +         | +         | Программирование форсунок, конфигурация, запись VIN, сброс сервисных интервалов, обслуживание сажевого |

|                           |                           |                  |           |           |           |           |  |
|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|                           |                           |                  |           |           |           |           | фильтра  |
| TCM                       | Aisin-55-51LE             |                  | +         | +         | +         | +         | Сброс  |
| ABS                       | ABS.3 Epica               |                  | +         | +         | +         | +         | Прокачка   |
| ABS                       | MK60/70                   |                  | +         | +         | +         | +         | Прокачка, калибровка датчиков  |
| SRS                       | SRS.1 Epica               |                  | +         | -         | +         | +         |  |
| ISU                       | ISU.0 V200                |                  | +         | +         | +         | -         | ИММО, программирование ключей  |
| <b>CAPTIVA (C100/105)</b> |                           |                  | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b>   |
| ECM                       | EDC16C39                  | 2.0 Diesel       | +         | +         | +         | +         | Программирование форсунок, конфигурация, запись VIN, сброс сервисных интервалов, обслуживание сажевого фильтра |
| ECM                       | ME7.9.9                   | 2.4D             | +         | +         | +         | +         | Конфигурация, обучение ИММО  |
| ECM                       | E77                       | 3.2D             | +         | +         | +         | +         | Сброс сервисных интервалов, сброс сервисных интервалов, обучение ИММО  |
| TCM                       | Aisin-55-51LE             |                  | +         | +         | +         | +         | Сброс  |
| ABS                       | MK25                      |                  | +         | +         | +         | +         | Прокачка, калибровка датчиков  |
| SRS                       | SDM_C100                  |                  | +         | +         | +         | +         | Привязка BCM->SDM  |
| BCM                       | BCM_C100                  |                  | +         | +         | +         | +         | Привязка BCM->SDM, запись VIN  |
| Иммо                      | VDM(ПК3+)                 |                  | +         | -         | +         | +         | Программирование ключей  |
| IPC                       | IPC_C100 (Щиток приборов) |                  | +         | +         | +         | +         |  |
| XBCM                      | XBCM_C100                 |                  | +         | +         | +         | +         |  |
| RFA                       | RFA_C100 (дист.управл)    |                  | +         | +         | +         | +         | Программирование ключей  |
| <b>CRUZE (J300)</b>       |                           |                  | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b>   |
| ECM                       | EDC16C39                  | 2.0 Diesel       | +         | +         | +         | +         | Программирование форсунок, конфигурация, запись VIN, сброс сервисных интервалов, обслуживание сажевого фильтра |
| ECM                       | MT80.1                    | 1.6 LXT          | +         | +         | +         | +         | Адаптация ДПКВ, обучение ХХ, ДК  |
| ECM                       | Simtec 76.1               | 1.6 LXT, 1.8 2H0 | +         | +         | +         | +         | Сброс сервисных интервалов   |
| ECM                       | Acdelco E78               | 1.4 LJU          | +         | +         | +         | +         | Адаптация ДПКВ, сброс сервисных интервалов, обучение педалей   |
| ECM                       | Acdelco E83               | 1.6 LDE, 1.8 LUW | +         | +         | +         | +         | Адаптация ДПКВ, сброс сервисных интервалов, обучение педалей   |
| <b>SPARK (M300)</b>       |                           |                  | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b>   |
| ECM                       | 1.2 LKY                   | 1.2 LKY          | +         | +         | +         | +         | 2012+  |